



?. ??????, ??????? ??., 2

+7 (345) 242-53-62

BAIC X7

????: **1 990 000 ???.**

?????????????: **1.5 ?. 7AMT (180 ?.?.) FWD**

????????? ??????????????: **Comfort**

????????????? ??????????????????:

?????: **4710**

?????: **1892**

?????: **1715**

??????? ??, ??: **2800**

??????? ?????, ??: **1590**

????? ?????, ??: **1616**

?????????? ????? ?????????, ??: **410**

???????????? ????? ?????????, ??: **410**

????? ?????????? ??, ??: **60**

??????? ?????? (???, ??????): ?????? ????????????

????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

????? ????? ?????????, ????: **1499**

?? ??????: ??????

????? ??????: ?????

????????? ??????: **7**

?? ??????: ????????

????????, ?..: **180**

????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **10.5**

????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **6.4**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.9**

???????????? ?????????, ?/??: **210**

????????? ??????, ??: **200**

???????????? ?????, ??: **1740**

???????????? ?????, ??: **2095**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **270 ??? 4500**

????? ??????: **410**

????? ??????????:

**????????????**

- \* ?????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- \* ?????????? ?????
- \* ??????????
- \* ?????? ????????????? ????????
- \* ??????????
- \* ?????? ?????? ? ?????
- \* ?????? ?????? ? ?????
- \* ?????? ?????????? ? ???? (LKA)
- \* ?????? ?????????? (ESP)
- \* ?????? ?????? ???? ??

- \* ?????? ?????????? ???????
- \* ?????? ??????????? ????????
- \* ?????????? ?????? ??????
- \* ?????????????????? ?????? (ASR)
- \* ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- \* ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)

**????????**

- \* ????????????? ????
- \* ??????? ??????? ????
- \* ????????? ?? ??????

**????????**

- \* ?????????????????? ??????? (ABS)
- \* ??????-?????????
- \* ??????? 12V
- \* ??????????? ??????? ????????? ?? ??????
- \* ?????????????????????? ??????? ?????????
- \* ??????? ?????? ????????? ??????
- \* ??????? 360°
- \* ??????????? ??????
- \* ??????????????? ???????
- \* ???????-????????? 2-???????
- \* ??????? ?????????? ??????
- \* ??????? ?????????? ?? ??????
- \* ?????????????????? ??????? ??????
- \* ?????????????????????????? ?????????
- \* ?????????????????????????? ???????
- \* ??????? ?????? ??????? Driving Mode Selection
- \* ??????????????? ??????? ??????????
- \* ?????????????? ??? ? ? ??????
- \* ?????????????? ??? ? ? ??????

**????????**

- \* ????????? ????????????? ????????????
- \* ?????????? ??????????
- \* ?????? ?????? ??????????????
- \* ??????????????? ??? (????????? ???????)
- \* ?????????????? ?????????? ??????
- \* ?????????????? ?????? / ????????? ??????
- \* ?????????????????? ??????? ????????

**?????**

- \* ?????????????? ????????? ? ??-????????

**?????**

- \* ?????? ?????????? ? ??????
- \* ?????????? ?????????? ????
- \* ?????????? ???????-????????

**????????**

- \* ?????????????? ?????????? ???????