



Solaris HS

????: **2 040 000 ???.**

?????????: **1.6 ?. 6???? (123 ?.) FWD**

????????? ??????????: **Active Plus**

????????? ??????????:

?????: **4405**

?????: **1729**

?????: **1469**

??????? ???, ??: **2600**

??????? ????, ??: **1516**

????? ????, ??: **1524**

????????? ????, ??: **480**

????????? ????, ??: **480**

????? ????, ??: **50**

??????? (???, ?????): ?????????

????? (???, ?????): ?????????

????????: ?????????, ????????

??????: ?????????, ????????

??????: **1.6**

??????: **1591**

?????: **?????**

?????: **?????**

?????: **6**

?????: **?????**

?????, ?.: **123**

????? ?/100 ??: **8.5**

????? ?/100 ??: **5.1**

????? ?/100 ??: **6.3**

????? ? 0 ? 100 ?/? , ??: **10.3**

????? ?/? : **193**

?????, ??: **160**

?????, ??: **1160**

?????, ??: **1580**

?????. ?????, ??? ?/??: **151 ??? 4850**

????? ?????????: **480**

?????? ??????????:

????????????

- * ??????? ?????????????? ??????? ??????????? (VSM)
- * ?????????? ?????????? ?????? (?????? ???) ISOFIX
- * ????????? ??????? ??? ??????????? (BAS, EBD)
- * ????????? ??????? ??? ??????? ? ????? (HSA)
- * ?????????????????????? ????????? (ASR)
- * ????????? ?????????????? ??????????
- * ????????? ??????????????? ??????????
- * ????????? ?????????????? (ESP)
- * ??????? ?????????? ? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????????????

??????????

- * ????????? ????????? ?????

?????????

- * ????????? 12V
- * ?????????????????????? ????????? (ABS)
- * ????????? "???-????????"
- * ??????????????
- * ?????????????? ????????? ????????? ?? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????????
- * ?????? (????????? ??????)
- * ?????????????????? ????????? ??????
- * ?????????????????????????? ????????? ??????
- * ?????????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????????? ??????
- * ?????????????? ????? ?? ??????
- * ?????????????????? ??????

??????????

- * ?????????????????? ??????? ?????????
- * ?????????? ??????????

??????

- * ?????????? ?????????? ?????