



Oting Paladin NEW

????: **4 399 000 ???.**

????????????: **2.0 ?. 8???? (218 ??.) 4WD**

????????? ??????????????: **??????????**

????????????? ??????????????:

?????: **4882**

?????: **1850**

?????: **1815**

????????? ???, ??: **2850**

????????? ?????? ????, ??: **1570**

?????? ?????? ????, ??: **1570**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1000**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1643**

????? ?????????? ????, ??: **73**

????????? ??????? (???, ??????): **????????? ??????????????**

?????? ??????? (???, ??????): **?????????**

????????? ?????????: **?????????????, ??????????**

?????? ?????????: **??????????, ??????????**

????? ?????????, ??: **2**

????????? ?????? ?????????, ????: **1997**

??? ?????????: **???????**

????????? ?????????: **?????????**

????????????? ?????????: **8**

??? ??????: **???????**

?????????, ?..: **218**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **9.4**

?????? ?? 0 ?? 100 ??/?, ???.: **10.7**

????????????? ?????????, ??/??: **160**

????????? ???????, ??: **215**

????????????? ??????, ??: **1950**

????????????? ??????, ??: **2501**

?????. ??????? ??????, ??? ??/????: **360 ??? 4000**

????? ?????????: **1000**

????? ??????????:

????????????

- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ???????? ?????? ?????
- * ?????????????
- * ?????? ?????????? ? ?????
- * ?????? ?????????????? ????????
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ????????????? ??????
- * ?????? ?????????????? ????????
- * ?????? ?????????????? ????????
- * ?????????????????? ??????? (ASR)
- * ?????? ?????????????? ??????? (?????)
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????? ????????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????????????????????? ??????

?????????

- * ?????????????? ????
- * ?????????????????? ????
- * ?????????? ?? ??????

????????

- * ??????? "??-?????"
- * ?????? 360°
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ??????? ?????????? ?? ??????
- * ??????? 12V
- * ??????? ?????? ????????? ??????
- * ?????????????????? ??????? (ABS)
- * ??????????? ??????-?????????
- * ?????????????? ?????? ??????????
- * ??????? ?????? ?????? ?????? Driving Mode Selection
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????????? ????????
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????? ??? ? ?????? ? ?? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????
- * ?????????? ?????? ??????
- * ??????? ??????? ???? ?????
- * ??????? ?????????? 1-?????
- * ?????????? ?????????? ????????
- * ?????????????????? ??????
- * ?????????????? ??????

???????

- * ??????? ?????????? ??????????
- * ??????? ??????????
- * ?????????? ???????????
- * ?????? ??????? ? ?????????? ??????????
- * ?????? ?????? ???????????
- * ?????????????? (???????? ??????)
- * ?????????????? ?????? ??????

?????

- * ?????????? ??????? ? ??-???????

?????

- * ??????????? ??????? ??? ??????????
- * ?????? ?????????? ? ??????
- * ??????? ?????????????? ????????????
- * ????????? ?????????? ????

???????

- * ??????????? ?????????? ??????