



Changan CS75 Plus (III ????????)

????: **3 949 900 ???.**

?????????: **2.0 ?. 8???? (226 ??.) FWD**

????????? ??????????: **Tech**

????????????? ??????????????:

?????: **4710**

?????: **1865**

?????: **1710**

????????? ???, ??: **2710**

????????? ?????? ????, ??: **1585**

?????? ?????? ????, ??: **1585**

????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **620**

????????????????? ?????? ?????????? ??????????, ??: **1450**

????? ?????????? ????, ??: **58**

????????? ??????? (???, ??????): ?????????? ????????????????

?????? ??????? (???, ??????): ??????????

????????? ?????????: ?????????????, ??????????

?????? ?????????: ?????????????, ??????????

????? ?????????, ??: **2**

????????? ?????? ?????????, ????: **1998**

??? ?????????: ???????

????????? ??????: ???????

????????????? ??????: **8**

??? ??????: ?????????

?????????, ??: **226**

?????????? ?????? ???????, ?/100 ??: **7.9**

?????????????? ?????????, ??/??: **200**

????????? ??????, ??: **170**

????????????? ??????, ??: **1670**

????????????? ??????, ??: **2045**

?????. ?????????? ??????, ??? ??/??: **390 ??? 3300**

????? ?????????: **620**

?????? ??????????:

??????????

- * ?????? ??????? ????? ??
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ????????????? ?????? (?????)
- * ?????? ?????????????? ? ?????????????
- * ????????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ?????? ?????????????? ??????????
- * ?????? ?????????????? ?????????
- * ?????? ?????????????? ??????
- * ?????? ?????? ?? ?????????? (BAS, EBD)
- * ????????????????????? ??????
- * ???????????????
- * ?????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ?????????????? ??????
- * ?????????? ?????????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ?????????? ? ?????
- * ?????? ?????????????? (ESP)

????????

- * ?????? ??????? ????
- * ????????? ?? ?????
- * ?????????????? ????

???????

- * ??????????? ?????? ????????? ?? ??????
- * ?????? 360°
- * ?????????????? ??????
- * ??????? "??-?????"
- * ??????-???????? 1-?????
- * ?????? ?????? ?? ?????
- * ?????????? ?????-????????
- * ??????????? ??? ? ?????? ? ?? ??????
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ??????? 12V
- * ?????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ????????????????????? ????????? ???????
- * ????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????? ????????? ??????
- * ?????????????? ?????? ?????????? (????????? ?????????? ??? ?????? ???)
- * ?????????????????????????? ??????? ??????
- * ?????????????????? ??????? ??????

????????

- * ?????????? ??????????
- * ?????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????????? ?????? / ??????? ??????

* ??????? ?????????? ???????????

* ??????????? ?????????? ??????

* ?????? ?????????????

?????

* ??????????? ??????? ? ??-???????

?????

* ?????????????? ??????????? ?????????????

* ?????????????? ??????? ?? ??????????

* ??????? ??????????????? ?????????????

* ??????? ??????????? ??????? ?????? Auto Light Assistant

* ??????? ??????/?????

* ??????? ?????????? ? ??????

* ?????????? ??????????? ????

* ?????????? ???????-????????

???????

* ?????????????? ??????????? ???????