



Faw Bestune B70 (I ??????????)

????: **3 099 990 ???.**

?????????: **2.0 ?. 6???? (217 ??.) FWD**

???????? ??????????: **Prestige**

???????????? ??????????????:

?????: **4810**

?????: **1840**

?????: **1455**

???????? ????, ??: **2800**

???????? ?????, ??: **1580**

????? ?????, ??: **1585**

???????????? ????? ?????????, ??: **440**

???????????? ????? ?????????, ??: **930**

????? ?????????, ??: **50**

???????? ?????? (???, ??????): ????????? ??????????????

?????? ?????? (???, ??????): ?????????

???????? ??????: ?????????, ?????????

?????? ??????: ?????????, ?????????

????? ?????????, ??: **2**

???????? ?????? ?????????, ??: **1989**

??? ??????: ??????

???????? ??????: ??????

???????????? ??????: **6**

??? ??????: ??????

????????, ??: **217**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **7.1**

?????? ?? 0 ?? 100 ?/? , ??: **7.9**

???????????? ??????, ?/? : **230**

????????? ?????, ??: **110**

???????????? ?????, ??: **1540**

????????????? ?????, ??: **1990**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **340 ??? 4500**

????? ??????: **440**

????? ??????????:

????????????

- * ?????? ????????????? ? ??????????
- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)
- * ???????????
- * ??????????? ?????
- * ?????? ????????? ? ?????
- * ?????? ?????????? ? ?????? (LKA)
- * ?????? ?????????????? ? ?????? ?? ?????? (LDW)
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ????????????? ??????
- * ????????????????????? ??????
- * ?????? ????????????? ??????
- * ?????????? ?????? ?????? (????? ??) ISOFIX
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????????? ?????? ?????? ??????
- * ????????????????????? ?????? (ASR)

?????????

- * ????????????? ?????
- * ?????? ?????? ?????

???????

- * ????????????????? ?????? (ABS)
- * ??????? 12V
- * ?????????? ?????? ????????? ?? ??????
- * ?????????? ????????? ??????
- * ????????????????????? ?????? ??????
- * ?????? ?????? ????????? ??????
- * ????????????????????????? ??????
- * ?????? 360°
- * ?????????? ??????
- * ?????????????? ??????
- * ??????-???????? 1-?????
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????????? ??????-?????????
- * ?????????? ??? ?? ??????
- * ?????????????? ?????? ?????????
- * ?????? ?????? ?????? ????????? Driving Mode Selection
- * ????????????????????????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????? ??????

?????????

- * ?????? ?????? ??????????
- * ?????????????? ??? (????????? ??????)
- * ?????? ???????????
- * ?????????????????? (????????? ??????)

- * ?????????? ?????? / ??????? ??????
- * ?????????? ?????????????? ??????????????
- * ?????????? ???????????
- * ?????????????????? ??????? ????????

?????

- * ?????????????? ?????????? ? ??-?????????

?????

- * ?????????? ???????-?????????
- * ?????????? ?????????????????? ?????????? ??????? (SLIF)
- * ?????????? ?????????????????? ??????????????????
- * ?????????? ?????????????? ?????????? ??????? Auto Light Assistant
- * ??????? ??????/???????
- * ??????? ?????????????? ? ????????
- * ?????????? ?????????????? ????

?????????

- * ?????????????? ?????????????? ????????