



Soueast DX5

????: **2 550 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 5???? (120 ??.) FWD**

????????? ??????????: **Luxury**

????????? ??????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

??????? ???, ??: **2615**

??????? ????? ????, ??: **1585**

????? ????? ????, ??: **1586**

????? ?????????? ???, ??: **45**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ?????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ?????????

??????? ??????: ??????????, ?????????

????? ?????????, ??: **1.5**

??????? ?????? ?????????, ??: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ?????????

????????? ??????: **5**

??? ??????: ????????

????????, ??: **120**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **8.6**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **6.9**

????????? ??????, ??: **200**

????????? ?????, ??: **1300**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **143 ??? 4000**

????? ??????????:

????????????

* ?????????? ?????????? ?????? (????? ???) ISOFIX

* ?????? ?????? ??? ?????????? (BAS, EBD)

- * ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)
- * ?????????????????? ?????? (ASR)
- * ?????????? ?????? ??????
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????? ????????????? ?????????
- * ?????? ????????????? (ESP)
- * ?????? ?????? ?? ??????
- * ?????? ?????????? ? ?????
- * ?????????????

????????

- * ?????? ?????? ???
- * ?????????????????? ???

???????

- * ????-????????
- * ?????????????????? ?????? (ABS)
- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????? ?????? ??????
- * ?????????????????????????? ?????????
- * ?????????????????????????? ??????
- * ?????????????????? ?????? ?????????
- * ?????????????? ??????
- * ?????????? ??????
- * ?????? ??????

????????

- * ?????????????????? ?????? ??????
- * ??? (????????? ??????)

?????

- * ?????????????? ????????? ? ??-????????

?????

- * ??????? ?????????????????? ??????????????