



Soueast DX5

????: **2 250 000 ???.**

?????????: **1.5 ?. 5???? (120 ??.) FWD**

????????? ??????????: **Elite**

????????? ??????????:

?????: **4406**

?????: **1840**

?????: **1654**

??????? ???, ??: **2615**

??????? ????? ????, ??: **1585**

????? ????? ????, ??: **1586**

????? ?????????? ???, ??: **45**

??????? ?????? (???, ??????): ???????? ????????????

??????? ?????? (???, ??????): ????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

??????? ??????: ??????????, ??????????

????? ?????????, ??: **1.5**

??????? ?????? ?????????, ??: **1499**

??? ??????: ??????

??????? ??????: ????????????

????????? ??????: **5**

??? ??????: ????????

????????, ??: **120**

??????? ?????? ? ??????, ?/100 ??: **8.6**

??????? ?????? ? ? ??????, ?/100 ??: **5.7**

????????? ?????? ??????, ?/100 ??: **6.9**

????????? ??????, ??: **200**

??????????? ?????, ??: **1300**

?????. ?????? ?????, ??? ?/??: **143 ??? 4000**

?????? ??????????:

????????????

* ?????? ?????????? (ESP)

* ?????? ?????? ?????? (????? ??) ISOFIX

* ?????? ?????? ?? ????????? (BAS, EBD)

* ?????? ?????? ?? ?????? ? ??? (HSA)

* ?????????????????? ?????? (ASR)

* ?????????? ?????? ?????? ??????

* ??????? ?????????????? ?????????

* ??????? ?????????????? ?????????

* ??????? ??????? ?? ??????

* ??????? ?????????? ? ??????

* ?????????????

?????????

* ?????????????????? ????

* ??????? ??????? ????

????????

* ??????????? ??????

* ?????? (????????? ??????)

* ?????????????????? ??????? (ABS)

* ?????????????????????? ?????????

* ?????????????????????????? ??????

?????????

* ?????????????????? (????????? ??????)

?????

* ??????? ?????????????? ?????????????